

HITACHI Inspire the Next

日立クッキングヒーター (田タイプ)

取扱説明書•料理集

HTW-4SD形/HTW-4SDS形 家庭用

(※イラストはHTW-4SD形で説明しています。)

このたびは日立クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、設置工事説明書、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。



Double III Cookingheater
Double III Cookingheater

選べる左右2.5kWの大火力IIIIピーターでスピーディーに 調理します。

更に次の操作を光ってお知らせする「光る操作ナビ」で使いやすい。

ダブル III ヒーター(左右ヒーター)

炎を出さず、高効率で立ち上がりが早い左右ハイパワー2.5kWの高火力 揚げ物温度コントロール、自動湯わかし機能内蔵(右ヒーター)

クイックラジエントヒーター(中央ヒーター)

鍋を選ばず手軽に調理。

熱分布に優れ、立ち上がりが早い。

両面焼き自動ロースター

食材を入れて、自動調理メニュー(「丸焼き」「切身・ひもの」「つけ焼き」「くし焼き」)を選んでスタートするだけ。 マイコンが食材に合った火加減をコントロール。

便利な機能がいろいろ

上面3色カラー液晶で11段階火力表示の 光るトリプルサイン

次の操作を光でお知らせ 光る操作ナビダイヤル

者込み料理に便利な 調理タイマー

余熱があるうちは、表示してお知らせ 高温注意表示

押して回すだけの簡単操作 ダイヤル式火力調節

お手入れカンタン フッ素コート焼き網

ムダな電力をカット 待機時消費電力ゼロ

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位q)

この取扱説明書に使用している計量カップ・スプーンでの質量は表のとおりです。(1mL=1cc)

						`	1
計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酒・牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	13	180
食塩	5	15	210	片栗粉・砂糖(上白糖)	3	9	110
小麦粉 (薄力粉)	3	8	100	だし汁	5	15	200

この取扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは目安です。 お願い 鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、火力等が異なってきますので、 料理の進み具合に応じて、火力や時間を調節してください。

IH 加熱の原理 鉄系鍋 うず電流

もくじ

安全のために必ずお守りください 4

//	_"	估	Ħ	の	台台	1	1
//	<u> </u>	丈	Н	U	用リリ		$/\!\!/$

各部のなまえとはたらき	8
使える鍋について	10
《使いかた》	
左右ヒーターの使いかた	12
煮る・蒸す・ゆでる	12
調理例	16
焼く・炒める	20
調理例	22
揚げる(右ヒーター)	26
調理例	28
中央ヒーターの使いかた	
(クイックラジエントヒーター)	30
ロースターで焼く	32
自動調理	32
自動調理例と加熱時間の目安	34
自動調理例	36
手動調理	38
手動調理例	40
チャイルドロックの使いかた	42
中央ヒーターロックの使いかた	43
《長くお使いいただくために》	
お手入れ	44
こんなときは	48
仕 樣	51
火力調節の目安と火力表示について	51
保証とアフターサービス	裏表紙

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示を しています。

その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく確認してから本文をお読みください。

▲ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

⚠ 注意

離れない

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示します。

改造はしない

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、 修理を行わない

火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または別紙「ご相談窓口一覧表」 の窓口にご相談ください。



アースを確実に取り付ける

故障・漏電による感電の原因

アースの取り付けはお買い上げの販売店に ご相談ください。



アース線

コードやプラグが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因



カーテンなどの可燃物の近くで使用しない 火災の原因



揚げ物調理中は本体から



付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。

底に凹凸やそりのある鍋で揚げ物をしない。 必ず右ヒーターの揚げ物温度コントロールを使用し、 付属の天ぷら鍋で調理してください。

油は500g(0.56L)未満では絶対に調理しないで **ください。油量は500g(0.56L)~800g(0.9L)** の範囲で使用してください。

鍋が違ったり油の分量が少ないと、油が過熱して発火 する恐れがあります。

また油の分量が多すぎると、あふれてやけどや火災の 原因になります。

調理中その場を離れるときや調理後は、必ず電源を切り り、鍋をトッププレートからおろしてください。 電源を切った後でも余熱で油温が上がり危険です。 炒め物・焼き物など油を使う料理をするときもそば を離れないで、加熱し過ぎないように火力を調整す

使用後は電源を切る 火災の原因



使わないときはダイヤルを収納して電源スイッチを 「切」にしてください。

長期不在のときは、専用回路のブレーカーを切って ください。

絵表示の例



図の中や近傍に具体的な注意内容が描 な禁止内容が描かれています。 かれています。





この記号は注意(危険・警告を含む)を この記号は禁止の行為であることを告 この記号は行為を強制したり指示する 促す内容があることを告げるものです。 げるものです。図の中や近傍に具体的 内容を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な指示内容が描かれています。

本体に水をかけない 感電・ショート・発火の原因



トッププレートの上に乗ったり、物を落と したり、衝撃を加えない 水ぬれ禁止 万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使用す



ると過熱や異常動作、感電の原因 専用回路のブレーカーを切り、すぐに修理を依頼 してください。



子供だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない 感電・やけど・けがの原因



吸気口・排気口やすき間にピンや針金など の金属物等、異物を入れない



トッププレートの上に物を載せない 火災や故障の原因

磁気の影響を受けやすいもの

下記の物は特に注意してください。 可燃物や引火物(ふきん・紙・アルミホイル・油など)

キャッシュカード、磁気テープ、自動改札用定期券、 時計、ラジオなど



⚠注意

── 使用中や使用後しばらくは各部分に触れない **◆** 高温のためやけどの原因

特に鍋をおろした直後は、トッププレートなどが

熱くなっているため、手を 触れないでください。 (トッププレートやロース ターが熱いと高温注意表


示で知らせます。)



心臓用ペースメーカーをご使用の方は、本 製品のご使用にあたって医師とよくご相談 ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えるこ とがあります。[左右ヒーターの場合]

本体前方に物を置かない 火災の原因



吸・排気口をふさいだり、排気口付近に手、 顔、鍋のとってを

近づけない 火災・やけどの原因



トッププレートの表示窓の上に、 熱い鍋などを載せない 故障の原因



トッププレートの上に 直接食材を載せて 調理しない 発火・異常動作の原因



他の器具(ガスコンロ)であらかじめ加熱 した油を使わない

接触禁止 揚げ物温度コントロールが正しく働かず、異常 過熱・発火の原因

> 調理以外の用途に使用しない 火災・故障の原因



油煙が多く出たら電源を切る 油が高温になっているので、続けて加熱すると 発火・火災の原因



鍋は不安定な状態で使用しない 不安定な状態のまま使用すると、本体の損傷や 鍋の落下によりやけどやけがの原因



鍋・鍋のとってなどの高温部に触れない やけどの原因



鍋の下に紙などを敷かない 鍋の熱で紙が焦げたり、発火・異常動作の原因



缶詰やアルミ箔など、鍋以外のものを 載せない

破裂したり赤熱して、 やけどやけがの原因





揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する やけどの原因



必要以上の加熱や空だきをしない 過熱により調理物の発火・やけどの原因、鍋や トッププレートの破損の恐れ



ロースターは必ず受皿に水を入れて使用 する

火災の原因

とがあります。

続けて使用するときは、受皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから水を入れてください。 ロースター使用中に調理物が発煙・発火 したときは、すぐに電源を切り、炎が消 えるまでロースタードアを開けない ロースタードアを開けると空気が入り、炎が大 きくなる原因



使用中は本体から離れない 調理物が発火する恐れ

本体から離れるときは、必ず電源を切って ください。



お手入れは本体が冷えてから行う やけどの原因




ロースターを使用するとき

使用中や使用後のロースタードア(ガラス) 🧸 に水をかけない

高温になっているところに水をかけると割れるこ

受皿には水以外のもの(例えばグリル石)を 🔥 入れて使用しない



ロースタードアを持って勢いよく引き出し たり、持ち上げながら引き出したりしない ロースタードアや受皿・焼網などが落下して、け が・やけどをしたり、破損の原因になります。



ロースターの庫内や受皿は、魚などの油が たまらないよう使用の都度掃除をし、定期 的にお手入れをする



続けて使用するときは、受皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから水を入れてください。

61

トッププレートの上で、IHIジャー炊飯器 など電磁誘導加熱の調理機器を使わない。 (磁力線により本製品が故障する原因になります)

│左右ヒーターは磁力線が出ているため、 磁気に弱いものを近づけない。

など(記憶が消える原因)

ラジオ・テレビなど(雑音の原因) キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券

キャビネット(本体下側)に調味料・食品など を置かない。 変質の原因




ダイヤルに煮汁などを付けたまま収納しな い。(煮汁が固まってダイヤルが出なくなる ことがあります)








各部のなまえとはたらき





部品の交換・追加購入 2002年9月現在 部品名 部品番号 希望小売価格 HTW-4DD 032 1,575円(税込) (消耗部品) 天ぷら鍋 HT-N40 2.625円(税込)





安全機能について

過熱防止機能(本体・左右ヒーター)

吸・排気口がふさがれていたりして、本体内部が異常に高温になったり、鍋底の温度が異常に上 がると、ブザーが鳴り、通電を停止します。

鍋無し自動停止機能(左右ヒーター) ……調理中に鍋をおろすと、約30秒後、メロディーが鳴り、通電を停止します。

小物検知機能(左右ヒーター)

揚げ物鍋そり検知機能(右ヒーター)

高温注意表示

切り忘れ防止機能

誤ってナイフやフォークなどの金属小物や、直径約11cm以下の鍋を載せて左または右ヒーターを通電すると、 約30秒後にメロディーが鳴り、通電を停止します。また使えない鍋のときにも働きます。(11ページ参照)

揚げ物温度コントロール使用時、鍋底に2mm以上のそりがあったり、変形していると、ブザーが 鳴り、通電を停止します。

トップブレートやロースターの温度が高温であることを、トップブレートの場合は表示窓に、ロー スターの場合は操作部の焼きかげんランプを点滅してお知らせします。

各ヒーターまたはロースターを使用し、一定時間経過すると通電を停止します。

油の温度が設定温度に達した場合(揚げ物温度コントロール時)、調理タイマーが終了した場合、 お知らせ機能 ロースターの自動調理が終了した場合、メロディーやブザーでお知らせします。

使える鍋について

■鍋の材質や形状により、使える鍋と使えない 鍋がありますので、お確かめください。

マークのある鍋をお勧めします。

(鍋の説明書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。)

左右ヒーター(田ヒーター)

■磁石のつきのよい鍋をお使いください。

- ●鉄、鉄ホーロー、鋳鉄
- ●ステンレス(18-0)、 多層鍋(クラッド鍋)
- ●鉄をステンレスで はさんだもの
- ※磁石のつきが弱い鍋は 使用できない場合があ ります。



中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)

■金属製・超耐熱ガラス鍋を お使いください。

- ●鉄、鉄ホーロー、鋳鉄
- ●ステンレス、多層鍋、アルミ・銅 など金属製のもの





- **〈ご注意〉** ホーロー鍋は空だきしたり焦げ付かせないようにしてください。
 - 底面にホーロー加工をした魚焼き器は使わないでください。
 - ※底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります。





- ●アルミ、銅、土鍋、耐熱ガラス
- ●鍋底にアルミや銅を貼ったもの
- ●アルミや銅をステンレスではさんだもの
- ●直火用魚焼き器




- ●打ち出し鍋、土鍋、 超耐熱以外のガラス鍋
- ●直火用魚焼き器

左右ヒーター(III ヒーター)・中央ヒーター(クイックラジエントヒーター

■鍋底が平らな鍋をお使いください。 (凹みや脚が3mm未満の鍋)

- ※鍋の厚みが1mm未満の薄い鍋は、鍋底が 変形することがあります。炒め物はひかえ、 低めの火力でご使用ください。
- ※揚げ物温度コントロール使用の場合は、鍋 底に凹凸やそりのない付属の天ぷら鍋をご使用ください。



●右ヒーター : 鍋底サイズ(直径)約12~26cm ●左ヒーター : 鍋底サイズ(直径)約12~26cm

●中央ヒーター:鍋底サイズ(直径)約12~18cm

※中央ヒーターで鍋底の小さい鍋をお使い (ご注意) になるときは、鍋のとってが熱くなる場合 がありますので、ご注意ください。



3mm未満



10

- ●鍋底に3mm以上の凹凸(そりや脚)のあるもの
- ●鍋底の丸い中華鍋
- 使えません ●左右ヒーター:鍋底サイズ(直径)約12cm未満のもの
 - ※過熱防止機能が正常に働かなくなり、発煙・発火の原因になります。
 - ※中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)は過熱防止機能が働き、赤くなったり、消えたりします。

使える鍋についてのご注意

- ※ステンレス(18-8、18-10)、多層鍋(クラッド鍋)は、鍋底の厚みや面積などにより火力が低下したり、途中で通電 が停止したりして使えない場合があります。
- ※同じ火加減でも(同じ鍋使用)左右のヒーターごとに火力が異なることがあります。。
- ※左右ヒーター(IIIIヒーター)をご使用になったとき、鍋の種類によって音(ジー音)が発生する場合があります。 これは磁力線により鍋自体が振動するためで、製品の異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- ※中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)でアルミや銅などの打ち出し鍋を使用しますと、効率が悪くなり、機器の 保護のため温度調節器が働き、お湯が沸とうしなかったり、調理がうまくできません。
- ※中央ヒーターで土鍋や超耐熱ガラス以外のガラス鍋をご使用になりますと、鍋が割れることがあります。
- ※鍋底の水分や汚れ、異物などは必ず拭き取ってからご使用ください。

鍋の見分けかた

左右ヒーター(IIIIヒーター)

右ヒーターの中央に鍋を置き、200mL程度 の水を入れる



3 ダイヤルを押す

▲ ダイヤルを回す











※右ヒーターで説明しています。

使える鍋

火力表示ランプが点灯します



※空焼きにならないように確認が終ったら速やかに停止 してください。

使えない鍋

火力表示ランプの左6個、右5個が交互に点灯します





※表示窓の液晶表示が赤く点灯し、「鍋確認 | を表示します。 ※約30秒後メロディーが鳴り表示が消え、通電を停止します。

終了後はダイヤルを押してヒーターの通電を停止し、電源スイッチを「切」にする

煮る・蒸す・ゆでる(左右ヒーターの使いかた)

準 備

左右ヒーター(IH)ヒーター)は鍋を置かないと通電しません。ご使用になるときは必ずヒーターの上に鍋を置いてから、ヒーターを「入」にしてください。

- 2 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。 電源ランプが点灯します。





加熱開始時は火力「7」(1100W)で通電します。お好みによって開始時火力を「10」(2000W)に切り換えるときは、電源スイッチを入れ、ダイヤルを収納した状態(全てのヒーターの通電を行っていない状態)でパネル操作部の「焼き加減」キーを約3秒間押しつづけます。 ピッとブザーが鳴ったら切り換え終了です。 同じ操作で加熱開始火力を「10」(2000W)から「7」(1100W)にもどすことができます。

タイマー終了などをメロディーでお知らせします。お好みによってメロディーをブザーに切り換えるときは、電源スイッチを入れ、ダイヤルを収納した状態(全てのヒーターの通電を行っていない状態)でパネル操作部ロースター/中央ヒーターのタイマー「1分」キーを3秒間押しつづけます。ピピッとブザーが鳴ったら切り換え終了です。同じ操作でブザーをメロディーにもどすことができます。(この時は、メロディーが鳴って切り換え終了です。)


ダイヤルで火力を設定するときのブザーは、とろ火、弱火、中火、強火、ハイパワーの火力目安の切り換わり時にのみ音が鳴ります。同じ火力目安のなかで火力を変えてもブザーは鳴りません。

操 作 の し か た (右ヒーターで説明しています。)

✓ ダイヤルを押す

ダイヤルが出ます。リングライトが点滅します。

ダイヤルを押しただけでは安全のため、ヒーターに通雷されません。




2 ダイヤルを回し、 調理を始める

ダイヤルを回すとリングライトが点灯し、 火力「7」で通電を開始します。 約1秒後、ダイヤルを左または右に回して、 お好みの火力に合わせます

ダイヤルを回すと、火力「1」~「11」の範囲で調節できます。


ハイパワー「11」は15分継続使用すると火力「10」 に下がります。











3 調理が終わったら ダイヤルを押す

リングライトが消灯し通電を停止します。 トッププレートが高温の場合は表示窓の液晶表示が「高温注意」を表示し、バックライトが「赤」 で点滅し、高温注意表示をします。



ページ参照)



使用後は電源を切る

電源スイッチを「切」にします。

電源ランプが消灯します。電源を切っても、 トッププレートの温度が約80 以下になる まで高温注意表示を続けます。



【お知らせ】: ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停止します。

煮込み料理など長時間加熱するときは調理タイマーをご使用ください。(14ページ参照)

火力の目安

ر 4 م Г7」 L81 г 3 ј r 5 J г6 л 「10」「11」 Г2 г г9 г 100W 200W 300W 400W 500W 800W 1100W 1400W 1600W 2000W 2500W 相当 相当

弱。此此此此此此此此此

とろ火」弱火 中火 強火ハイパワー

各ヒーターの同時通電について

各ヒーターの同時通電は合計の消費電力が4,800Wを 超えないように左ヒーターの電力を制限します。

右ヒーターの火力を大きくしたり、ロースターや中央 ヒーターを通電すると左ヒーターの火力が自動的に下 がります。

右旧ヒーターの火力設定		左[旧ヒーターの火力範囲				
XXXX		左右 III ヒーター のみ通電時		ロースターまたは 中央ヒーターを同 時通電時		
火力	電力(W)	火力	電力(W)	火力	電力(W)	
「11」	2,500	「10」	2,000 { 100相当	「7」	1,100 { 100相当	
「10」	2,000 { 100相当	「11」 } 「1」	2,500 〈 100相当	「9」 「1」	1,600 〈 100相当	

調理タイマーの使いかた

タイマーセットできる時間は

火力「1」~「5」 : 5時間

火力「6」~「11」:1時間 までです。

1分~1時間まで:1分単位でセット 1時間以上 :10分単位でセット 調理中にタイマーキーを押して設定します。

右ヒーターを火力「6」使用中に 30分の調理タイマーをセットする場合



調理タイマーセット前の液晶表示(表示窓)

1 タイマーキーを押す。

火力表示がタイマー表示に切り替わ ります。



「 🖁:🗓 🖟 」が点灯し、リングライトが 点滅します。

ラ時間をセットする。

ダイヤルを左または右に回し、時間 をセットします



時間をセットし、約2秒間たつとピピ ッとブザーが鳴り「:」が点滅し、調理 タイマーがスタートします。

(リングライトが点灯に変わります。)

タイマー表示の際「『記』』の表示のまま約30秒間放 置すると調理タイマーが解除され、火力表示に戻ります。 途中で調理タイマーを解除するときは、もう一度タイマ ーキーを押してください。

調理タイマー終了後は通電を停止し、メロディーでお知 らせします。

長い時間セットするときは、ダイヤルを左に回すと容易です。

お l l

長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げ付 きにご注意ください

火力「1」

火力「1」~「4」

火力「4」~「6」

火力「6」~「7」

火力「7」~「11.

・保温などに

・カレーやポタージュ ・煮魚やひと煮立ちし ・煮物など、煮汁が多 などのとろみのある ものを煮込む調理に

たものを煮込むとき

いものをひと煮たち させるとき

・水を沸とうさせたり、 たし汁を煮たてると きに

【お願い】火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれをしたり、 蒸気が勢いよく出るおそれが あります。お湯が沸とうしたら火力をさげてください。

自動湯わかしの使いかた(右ヒーター)


やかんでお湯をわかすときに使用します。お湯がわいた後、通電を停止します。 自動湯わかし機能を正しく働かせるために別売品のケトル106346をご使用ください。

- 【準 備】 底の平らなやかんに1L~2Lの水を入れ、右ヒーターの中央に置きます。
 - ② 電源スイッチを「入」にします。

ダイヤルを押す

ダイヤルが出ます。 リングライトが点滅します。

ダイヤルを押しただけでは安全のため、ヒー ターに通電されません。




リングライトが点灯に変わり通電を開始します。

お湯がわいた後、通電を停止し、終了をメロ ディーでお知らせします。

途中で自動湯わかしを中止する場合は、ダイ ヤルを押し込んでください。

自動湯わかしキーを押しても中止しません。 自動湯わかしキーを先に押した後にダイヤル を押しても自動湯わかしを開始します。



約30秒間放置すると解 除されます。



自動湯わかしキー

揚げ物調理や煮物調理後でトッププレートが熱い場合 は温度センサーが正しく働かなくなるため自動湯わか しキーを押してもブザーが鳴って受付けない場合があ ります。この時は通常の加熱方法で行ってください。 (13ページ参照)

使用後は電源を切る

ダイヤルを押す 電源スイッチを「切」にします。

電源ランプが消灯します。電源を切っても、 トッププレートの温度が約80 以下になる まで高温注意表示を続けます。

お l1

- ・水量は必ず1L~2Lの範囲内で行ってください。 水量が多すぎるとお湯がわく前に終了してしまいます。 また、水の量が0.5L以下の場合、水がなくなり空焚 きになってしまうことがあります。
- ・やかんは底が平らで水や異物が付着していないもの : をご使用ください。また、水は常温のものを使用し :

自動湯わかし中は、ふたの開け閉めや、水の追加を しないでください。温度センサーが正しく働かず、 お湯がわく前に終了したり、ふきこぼれたりする場 合があります。

・やかんの形状や底の面積によっては自動湯わかしが 正常に動作しない場合があります。

煮る・蒸す・ゆでるの調理例



はうれん草のおひたし 材料:4人分 20kcal(1人分) ほうれん草 1束(300g) しょうゆ 大さじ1½ だし 大さじ1½ 糸がつお 適量

- ほうれん草は洗い、株が太ければ根元に切りこみを入れる。
- しょうゆとだしを合わせて、割りじょうゆを作る。

- 鍋にたっぷりの水・塩を入れ、ヒーターの中央にのせ、 ヒーターを「入」にし、火力「11」で沸とうさせる。
- ∠ ほうれん草を根元から入れ、再び沸とうしたら葉を裏返して手早くゆで、冷水にとり、さらし、水気を絞る。
- **3**ほうれん草は5cm長さに切って器に盛り、割りじょうゆをかけ、糸がつおを添える。



材料:4人分スパゲティ・・・・・300g 塩・・・・・・大さじ3 牛ひき肉・・・・・300g トマトソース・1缶(約300g) オリーブオイル・・・大さじ1 にんにく(薄切り)・・・・1片

- 鍋をヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、火力を「7」~「8」にする。
- 2 鍋にオリーブオイルとにんにくを入れ、香りが出るまで炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、トマトソースを加え A で味付けし、一度煮立ったら火力を「4」~「6」にして8~10分煮つめる。
- 3 大きめの鍋にたっぷりの水(4~5L)を、火力を「11」 で沸とうさせ、塩(水量に対して1%が目安)を加えます。
- 4 スパゲティを入れ、ときどきかき混ぜながらふきこぼれないように火力「4」~「6」で調理します。。指でつまんでちぎってみて、芯が少し残っているくらいまでゆでる。
- ゆで上がったら手早くざるに上げ、水気をきって器に盛り、 2をかけパセリを散らす。

ひとくちメモ

- ★スパゲティは、シコシコした歯ざわりが大切。 たっぷりの湯を使い、ゆで上げ時間を守ることがポイントです。
- ★トマトソースをベースにして、お好みの具を使います。
- ★火力の調節は、鍋や水量により異なります。 調理の 状況に合わせて調節してください。



- 切り身魚は、皮に浅く切れ目を入れておく。
- しょうがは、薄切りにしておく。

- 1 大きめの鍋をヒーターの中央にのせ、△としょうがを入れ、 ヒーターを「入」にし、火力を「9」にして沸とうさせる。
- -21に切り身魚を重ならないように、皮を上にして入れてアクがでたらアクを取る。
- 3 火力を「3」~「7」にし、アルミ箔に穴をあけた落としぶたをし、ときどき煮汁をかけながら10~15分煮る。
- 4 器に盛り、木の芽・ゆでたなの花などお好みのものを添える。

お 願 い

煮込みなどで長時間ご使用時は、途中かき混ぜるなどし、 ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。

みそ汁やカレーなどを温めなおすときは、弱火でかき 混ぜながら行ってください。

強火で温めると、底に沈澱したみそやカレーのルーなどが突然噴き上がったり、鍋が跳ね上がることがあり、火傷の恐れがあります。



材料:4人分 730kcal(1人分) 豚肉・・・・・・250g カレールー・1箱(約120g) (2cm角切り) 水・・・・・・750~800mL 塩・こしょう・各少々 サラダ油・・・・・・・大さじ2 にんじん・・・・中1本 玉ねぎ・・・・・中2個 じゃがいも・中2個

- にんじんは乱切りにし、玉ねぎはくし形に切る。
- じゃがいもは乱切りにして水にさらし、水気をきっておく。
- 豚肉は、軽く塩・こしょうをする。

- → 鍋にサラダ油を加えて熱し豚肉を炒め、次ににんじん・ 玉ねぎ・じゃがいもを加えて炒める。
- 3 水を加え、沸とうしたら火力を「7」にし、カレールーを加えかき混ぜ、ふたたび沸とうしたら途中かき混ぜながら火力「2」~「5」で30~40分煮込む。

ひとくちメモ

★ じゃがいもは煮くずれしやすいので、大きめの乱切りにするか、途中から加えるようにすると良いでしょう。

煮る・蒸す・ゆでるの調理例





- 牛肉は3~4等分し、ほぐしておく。
- じゃがいもは皮をむき、4つ切りにして水にさらし、水
- にんじんは皮をむき、一口大の乱切りにする。
- 玉ねぎは皮をむき、8等分のくし形に切る。
- しょうがは、薄切りにする。

- ┨ 鍋をヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、火 力を「10」にして

 へとしょうが汁を入れ、沸とうさせる。
- 21に牛肉をほぐしながら加え、肉の色が白っぽくなった らアクを取り、じゃがいも・にんじん・玉ねぎを加えて
- Ӡ ふたたび沸とうしたら、火力を「7」~「5」にしてふ たをし、ときどき全体を混ぜながら20~30分煮込む。
- 4器に盛り、ゆでたさやえんどうを散らす。



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
材料:4人分	260kcal (1人分)				
鶏もも肉 ・・・・・ 200g	ごま油・・・・・・ 大さじ1				
干ししいたけ・・・・・4枚	∫だし汁・・・・カップ⅓				
にんじん ・・・・・・小1本	砂糖・・・・・大さじ2				
ゆでたけのこ・・・・100g	- みりん・・・・大きし2				
ごぼう・・・・・・100g	しょうゆ・・カップ1/4				
れんこん ・・・・・100g	さやいんげん・・・・50g				
こんにゃく・・・・・1枚					

- 鶏もも肉は、一口大に切っておく。
- 干ししいたけは水でもどしておき、2つのそぎ切りにし ておく。
- にんじん・たけのこ・ごぼう・れんこんは乱切りにする。 ごぼう・れんこんは、それぞれ酢水にさらす。
- さやいんげんはすじを取り、熱湯で色よくゆでて3~ 4cm長さに切る。
- こんにゃくは一口大に切り、熱湯でさっとゆでておく。

- 鍋をヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、火 力を「10」にする。
- 2鍋にごま油を入れて熱し、野菜(さやいんげん以外)と こんにゃくを入れ、油が全体にいきわたるように炒めて から、鶏もも肉を加えてさらに炒める。
- 32に (A) を加え、沸とうしたらアクを取る。 火力を「5」にし、落としぶたと鍋のふたをずらしてのせ、 ときどき底からかき混ぜながら15~20分煮汁が少し残 る程度まで煮る。
- 43を器に盛り、さやいんげんを散らす。





- 卵はときほぐし、だし汁に調味料を加えてさましたもの。 を混ぜ、裏ごしする。
- 器に彩りよく B を盛り、 A を静かにそそぎ入れ、ふた

- 大きめの鍋に水カップ3を入れ、ヒーターの中央にのせ、 ヒーターを「入」にし、火力を「10」にする。
- して15~16分間蒸す。
- 3 蒸し上がったら三つ葉をのせ、熱いところでいただく。





- えびは背わたを取り、細かくたたく。
- 玉ねぎはみじん切りにし、片栗粉大さじ3をまぶしておく。
- 干ししいたけはもどして、みじん切りにする。

- ̄ボールにむきえび・豚ひき肉・玉ねぎ・しいたけ・⚠を 入れ、ねばりが出るまでよく混ぜ、片栗粉大さじ2を加 えさらによく混ぜて24等分する。
- 蒸し器の中敷に油をぬり、しゅうまいを間隔をあけなが ら並べる。
- 3蒸し器の下鍋に水を5~6合目入れ、ふたをしてヒーター の中央にのせ、ヒーターを「入」にし、火力を「10」

沸とうしたら上鍋をのせてふたをし、火力「7」で10~ 12分蒸す。

4器にとり、からしじょうゆを添える。 お好みで、ゆで卵のうらごし・ゆでたえびを飾る。

焼く・炒める(左右ヒーターの使いかた)

- フライパンをヒーターの中央に置く
- 2 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。




少量の油を入れて予熱する場合は、火力を 弱めにするなど、加熱し過ぎないようご注 意ください。

油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。



火力の目安



火力「3」~「5」

・中までじっくり火を通すと ・卵料理などの弱めの炒め物 ・一般的な炒め物に

きに ・フライパンなどを予熱する 場合は火力を弱めにして、 高温になりすぎないように 注意してください

火力「4」~「7」

火力「6」~「9」

・肉類を焼くときに

IIH ヒーターは火力が強く、 ハイパワー「11」で焼くと こげやすいので焼き色がつ いたら火力を下げてください。


火力「9」~「11」

作 の し か た (右ヒーターで説明しています。)

ダイヤルを押す

ダイヤルが出ます。 リングライトが点滅します。

ダイヤルを押しただけでは安全のため、ヒー ターに通電されません。




ダイヤルを回し、 調理を始める

ダイヤルを回すとリングダイヤルが点灯 に変わり、火力「7」で通電を開始します。 約1秒後、ダイヤルを左または右に回して、 お好みの火力に合わせます

ダイヤルを回すと、火力「1」~「11」の範囲で調 節できます。

ハイパワー「11」は15分継続使用すると火力「10」 に下がります。









調理タイマーをご使用になる ときは、ここで設定します。(14 ページ参照)

🥏 調理が終わったら ダイヤルを押す

リングライトが消灯し、トッププレートが高温 の場合は表示窓の液晶表示が「高温注意」を表 示し、バックライトが「赤」で点滅し、高温注 意表示をします。






使用後は電源を切る

電源スイッチを「切」にします。

電源ランプが消灯します。電源を切っても、 トッププレートの温度が約80 以下になる まで高温注意表示を続けます。



【お知らせ】: ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停止し ます。

焼く・炒めるの調理例



ビーフステーキ

● 牛ステーキ肉は筋を切り、軽く塩・こしょうを両面にふっておく。

- 1 フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」 にし、火力を「9~11」にする。
- フライパンが十分に熱くなったら、サラダ油をなじませ、 牛ステーキ肉を並べて焼き上げる。 (ミディアムの場合、片面約30秒~1分程度)

ひとくちメモ

- ★焼き時間は目安です。肉の種類や厚みによっても 違うので、お好みに応じて焼き時間を調節してく ださい。
- ★ お好みによりブランデーやシェリー酒・赤ワイン などを大さじ1ふりかけ、アルコールをとばしてか ら盛りつけると、一味違ったステーキが味わえます。



ハンバーグステーキ

材	料:4人分	210kcal (1人分)
牛;	ひき肉・・・・ 400g	サラダ油 ・・・・・・大さじ2
玉	ねぎ・・・・・小1個	∫トマトケチャップ・大さじ3
	ター・・大さじ11/2	B ウスターソース・大さじ2
	パン粉・カップ1/2	ドミグラスソース・大さじ1
	牛乳・・・・大さじ3	
	卵 ・・・・・・1個	【つけ合わせ】
	塩・・・・・小さじ3/4	フライドポテト
	ナツメグ・・・・少々	いんげんのリテュー
	しこしょう・・・・少々	にんじんグラッセ

- ●玉ねぎは、みじん切りにしておく。
- ソースは B を合わせ、ひと煮立ちさせておく。

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」 にし、火力を「7」にする。フライパンがあたたまった らバターを入れて溶かし、玉ねぎを入れうすく色づくま で3~4分炒め、皿に広げてさます。
- **2**ボールに牛ひき肉・**A**・**1**を入れて粘りが出るまでよく 混ぜ、4等分にし、形を整える。
- 3 フライパンをヒーターの中央にのせ、火力を「9」にしてフライパンを熱し、サラダ油を入れ全体に広げる。そこに2を入れる。
 - 少し焼き色がついたら、ときどきフライパンを前後に軽くゆすってハンバーグを動かし、約3分焼く。
- 4 良い焼き色がついたら裏返し、火力を「5」にし、ふたをして5~6分蒸し焼きにし、中まで火を通す。
- 器に盛り、ソース・つけ合わせを添える。



焼きぎょうざ

豚ひき肉・・・・・・・150g サラダ油・・・ 大さじ2
白菜(ゆでたもの)・・・1 ~ 2枚 湯(または水)・カップ⅓ にら・・・・・・・・・・ 1/4束 ねぎ・・・・・・・ 5 cm分 にんにく・・・・・・・ 1片 しょうが・・・・・・・ 1片 ぎょうざの皮・・・・・ 24枚 こしょう・・・・・ 少々

- 白菜はみじん切りにし、水気をきる。 にら・ねぎ・にんにく・しょうがはみじん切りにする。
- 豚ひき肉に を加え、ねばりが出るまでよく混ぜ、みじん切りにした食材を加え、軽く混ぜる。
- 混ぜた食材を24等分し、ぎょうざの皮で包む。

- 1 フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」 にし、火力を「7」にする。
- 2 サラダ油を入れて熱し、ぎょうざを並べる。ほど良い焼き色がついたら、湯を注いでふたをし、火力「5」~「7」で水気がなくなり底の皮がパリッとするまで焼く。

ひとくちメモ

- ★使用するフライパンは、フッ素加工のもののほうがくっつかず使いやすいです。
- ★豚ひき肉は、赤身ではなく脂肪が適当に混ざっているほうがおいしく作れます。



オムレツ

JAV				
材料:1人分	230kcal (1人分)			
卵 ・・・・・・・・2個	サラダ油・・・・・ 適量 バター・・・・・大さじ1			
▲ 年乳 · · · · · · 大さじ1 塩・こしょう · · · 各少々	7.9- ···· Xau1			

● ボールに卵をほぐし、Aを入れて混ぜ合わせる。

- 1 フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」 にし、火力を「7」にする。
- 2 多めのサラダ油をなじませ、一度油をきる。バターを入れ、 火力を「7」~「9」にして溶かし、全体に広げ、卵を 一気に流し込み、円を描くように全体を大きく混ぜる。
- 半熟状態になって、フライパンの底にくっつかなくなれば、 フライパンの手前を持ち上げて傾け、卵を手前にたたみ 込み、木の葉形に整える。

ひとくちメモ

- ★フライパンは、鍋底が平らで厚手のもの、側面まで熱回りの良いものを使います。フッ素加工のものはこびりつきがなく、失敗が少ないです。
- ★焦げないようにするには、フライパンの側面まで 十分に熱くし、火力を「7」にしてサラダ油をきって からバターを加えて焦がさないように溶かし、ま んべんなくいきわたらせてから焼くとよいでしょう。
- ★フライパンの中央部の加熱が速いので、卵を加えてから外側から大きくゆっくりかき混ぜ、半熟に固まったら形を整えるのがコツです。

焼く・炒めるの調理例



五目チャーハン 材料:2人分 580kcal(1人分) ごはん・・・・・400g むきえび・50g サラダ油・・・・・ 適量 焼き豚・・・・・50g 酒・・ 小さじ½ ラード ・・・・ 大さじ2

しょうゆ・大さじ½

生しいたけ・・・ 2枚 卵・・・・ 1個 塩・・・・・小さじ/3 ねぎ ····・・ 1/2本 塩···・・ 少々 🛕 こしょう · ・・ 少々 グリーンピース(冷凍)・大さじ1

- ●焼き豚と生しいたけは、約1cm角に切る。
- ねぎはあらみじん切りに、グリーンピースは熱湯をかけておく。 むきえびは背わたを取り酒をふる。卵は割りほぐして塩を混ぜる。

- 1 フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、 火力を「7」にする。
- 2サラダ油を入れて熱し、卵を入れて手早くかき混ぜながら ふんわりとしたいり卵を作り、取り出す。
- 3 フライパンにラード1/2量を入れ、火力「7」で熱し、水気 をきったむきえびをさっと炒めて取りだし、残りのラードを 入れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順に炒めて取り出す。
- 4フライパンを火力「10」で熱し、サラダ油を入れてごはんを ほぐしながら炒め、2・3を加えてさらに炒め、最後に△で 味を調える。

ひとくちメモ

- ★ 火力「5」でじわじわ炒めると油っぽくなるので、 火力 「9」で手早く炒めるとパラッと仕上がります。
- ★ごはんは、あまり熱いうちに炒めると粘りが出て、パラ ッと仕上がらないので、ざるなどに広げて軽く蒸気を とばしておきます。
- ★フライパンは、フッ素加工のものが焦げつかず、炒め やすいです。



材料: 4人分 340kcal(1人分) ごま油・・・・・・小さじ2 豚ロース肉(薄切り)・200g むきえび・・・・・・100g 🛕 しょうが汁・酒・小さじ½ 干ししいたけ・・・・・・ 4枚 塩 ・・・・・・・・・ 少々 に**か**じか・・・・・・・1/2本 ゆでたけのこ・・・・・100g **B** 塩・スープの素・小さじ1 白莖 •••••3枚 7**k・・・・・・カップ**11/2 ねぎ・・・・・・10cm 「片栗粉・・・・・・大さじ2 さやえんどう・・・・・16枚 水・・・・・・・ 大さじ3 にんにく・しょうが・・・・1片 サラダ油 ・・・・・・ 大さじ3

- 豚肉は4cm長さに切り、Aで下味をつける。
- えびは背わたを取る。
- 干ししいたけは、もどして3~4つのそぎ切りにする。 にんじん・たけのこは、一口大の薄切りにする。 白菜は、白い部分をうすくそぎ切り、葉は一口大に切る。 ねぎは、斜め薄切りにする。 にんにく・しょうがは、みじん切りにする。 さやえんどうは、筋を取り熱湯でさっとゆでる。
- B で合わせ調味料を作る。 ⑥を合わせておく。

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「人」にし、 火力を「10」にする。
- 2フライパンにサラダ油大さじ2を入れて熱し、にんにく・し ょうがを入れ、 香りが出るまで炒め、 豚肉を広げながら炒 める。白っぽくなったらえびを入れ、さっと炒め皿に盛る。
- 3サラダ油大さじ1を加え、しいたけ・野菜を入れて手早く炒 め、油をなじませて2・合わせ調味料を入れてひと混ぜする。 ふたたび沸とうしたら ()を加えてトロミをつけ、 さやえん どうを散らし、ごま油を回し入れる。





- えびは背わたを取り、Aで下味をつけ軽くもみ、片栗粉を からませる。
- ねぎ・にんにく・しょうがは、共にみじん切りにする。
- B を混ぜ合わせる。 C は合わせ溶いておく。

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、 火力を「10」にする。
- $\mathbf{2}$ サラダ油大さじ2を入れ、下ごしらえしたえびを加え、約1 分手早く炒め、色が変わったらすぐ取り出す。
- 3 同じフライパンにサラダ油大さじ1を足して、豆板醤・ねぎ・ にんにく・しょうがを入れ、炒めて香りをだす。
- 43にBを加え、大きく混ぜながら1~2分炒める。
- 2を入れ、汁をからめながらさっと炒める。 (炒めすぎると身が縮むので注意)
- ◯ 最後に ◯ を加え、手早く底から混ぜてトロミをつけ、仕上げ にごま油をふって器に盛りつける。





- 牛肉は7~8cm長さの細切りにして、Aに加えてよくから め、下味をつける。
- ピーマンはへたと種を取り、 たけのこと共に牛薄切り肉と 同じ幅の細切りにする。ねぎはみじん切りにする。
- B を混ぜ合わせ、合わせ調味料を作る。

- フライパンをヒーターの中央にのせ、ヒーターを「入」にし、 火力を「10」にする。
- ✓ サラダ油大さじ3を入れ、みじん切りにしたねぎを炒め、香 りが出たら下ごしらえした牛肉・たけのこ・ピーマンを入れ、 2~3分手早く炒め合わせる。
- 32に

 を加えて、 なべ底から大きくからめるように混ぜ、 仕上げにごま油をふり、器に盛りつける。

油量が少なかったり、鍋底に凹凸やそりのある場合は、油温が設定温度より高くなり、発火の原因になります。

1 付属の天ぷら鍋に油約500g(0.56L)~ 約800g(0.9L)を入れ、右ヒーターの中央に置く

油量500g(0.56L)未満で使用したり、鍋をずらして置かないでください。

油温が上がり過ぎたり、正しく温度調節できなくなり、発火の原因になります。

② 電源を入れる

電源スイッチを「入」にします。 電源ランプが点灯します。



操作パネル

電源ランプ

電源スイッチ



操作のしかた

✓ ダイヤルを押す

ダイヤルが出ます。 リングライトが点滅します。

ダイヤルを押しただけでは安全のため、ヒーターに通雷されません。

2 揚げ物キーを押し、適温に なったら調理を始める

揚げ物キーを押すと「180」設定で予熱 を開始します。

ダイヤルを左右に回して、お好みの油温に 合わせます。


ダイヤルを回すと、「150」「160」「170」「180」 「190」「200」の中から選択できます。

・揚げ物キーを押した後にダイヤルを押しても揚 げ物通電になり予熱を開始します。

予熱が終了するとメロディーが鳴ってお知らせし、液晶表示窓に「適温」を表示します。

油温設定は調理時の温度目安です。油の量や材料により異なります。また、材料が入っていない場合はやや高目の温度になります。

お30秒間放置すると解除されます。





(高温注意中に調理を始めるとオレンジ色から表示します)

3 調理が終わったら ダイヤルを押す

リングライトが消灯し、トッププレートが高温の場合は 表示窓の液晶表示が「高温注意」を表示し、バックラ イトが「赤」で点滅し、高温注意表示をします。

鍋をトッププレートからおろします。



使用後は電源を切る

電源スイッチを「切」にします。

電源ランプが消灯します。電源を切っても、トッププレートの温度が約80 以下になるまで高温注意表示を続けます。



⚠警告

揚げ物調理中は本体から離れない 火災の原因



付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。

底に凹凸やそりのある鍋で揚げ物をしない。 必ず右ヒーターの揚げ物温度コントロールを使用 し、付属の天ぷら鍋で調理してください。

油は500g(0.56L)未満では絶対に調理しないでください。油量は500g(0.56L)~800g(0.9L)の範囲で使用してください。

鍋が違ったり油の分量が少ないと、油が過熱して 発火する恐れがあります。

また油の分量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。

調理中その場を離れるときや調理後は、必ず電源を切り、鍋をトッププレートからおろしてください。 電源を切った後でも余熱で油温が上がり危険です。 炒め物・焼き物など油を使う料理をするときもそ ばを離れないで、加熱し過ぎないように火力を調 整する。

お 願 い

次のような使い方をした場合、揚げ物鍋そり検知機能が働き、通電を停止する場合があります。

- (1)鍋底が約2mm以上そっていたり、変形した鍋を使用した場合
- (2)鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合
- (3)予熱中に油を注ぎ足した場合

鍋やトッププレートを確認し、正しい鍋に取り替えたり、トッププレートをお手入れしてからご使用ください。また、(3)の場合は、ダイヤルを押して揚げ物温度コントロールを終了し、もう一度揚げ物温度コントロールを設定してください。

油の種類によっては、発煙する温度が異なります。 油の説明書をよくお読みになりご使用ください。 付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。鍋

付属の大から鍋は絶対に至たさしないでくたさい。釒 底が変形して使えなくなります。

揚げ物の調理例

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水気をふき取る

特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると 破裂することがあります。





いかやゆで卵などは揚げすぎない

長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさきいか・するめいかなどは注意してください。 鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認を。

衣や生地作りに注意

天ぷらの衣は固すぎないように。

水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけてください。

ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖 を入れて揚げてください。

冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落と してから入れてください。

油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合がありま す

特に下ごしらえの必要な材料



尾の先を切って水分を出す。




ししとう辛子

水気をふき取り、縦に切り込みを入れる。



いか

皮をむき水気をふき取り、 切れ目を入れる。





大ぷら 材料: 4人分 320kcal(1人分) 揚げ油 800g えび 4尾 なす 2個 しそ 4枚 生しいたけ 1袋 三つ葉 30本 小麦粉(薄力粉) 適量 卵 1個

- 1 材料は揚げやすいように準備しておく。
- 2卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっくりと混ぜる。
- 3 天ぷら鍋に油を入れ、温度「180」に設定し、設定温度になったら、野菜・えびを揚げる。

ひとくちメモ

- ★ 衣はだまが残るぐらいにさっくりと切るように混ぜ、 粘りを出さないようにします。
- ★油の表面積の1/2を目安に入れると、油の温度が下がらずカリッと揚がります。
- ★ 小麦粉 (薄力粉)のかわりに、市販のてんぷら粉を使うと手軽にできます。
- ★設定油温は目安です。調理の状況に合わせて設定油温を調節してください。



14人分 300kcal(1人分) | 300kcal(1人

- 鶏もも肉は竹串で皮を刺し、4cm角のそぎ切りにしてボールに入れ、 ▲ を加えて手でもみこみ15~30分おき、揚げる直前に汁気をペーパータオルで取り、片栗粉を全体にまぶしつける。
- レモンは、くし形に切っておく。

- ▼ 天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に設定する。
- 2 設定温度になったら鶏もも肉を入れ、ときどき裏返しながら3~4分かけて揚げる。





- **∠** 豚肉に小麦粉をまぶして、余分な粉をはたいて、溶き卵・ パン粉の順につける。
- 3 天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に設定し、設定温度になったら、2の2枚をそっと入れて色よく揚げる。

29